


伸縮ガレージ ヒラキーナ

完成図



品質表示

寸法/S : (約)幅2440×奥行2440×高さ1830mm
 L : (約)幅2440×奥行3630×高さ2075mm
 素材/フレーム: 金属(スチール)、プラスチック
 カバー: PE

MADE IN TAIWAN

使用上の説明

安全のために、ご使用の際は下記の点に注意してください。

このたびは弊社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。本製品は組み立て式です。必ず組立手順、組立上の注意事項などの指示に従って組立を行ってください。また、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 本製品の上に乗らないでください。小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 強度が低下するため、改造・分解はしないでください。倒れたり、壊れたりしてケガをする事があります。
- ネジ等の小さな部品を口に入れないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 風当たりの強い場所、特に地盤が弱い場所、屋根等から雪がまとまって落ちる可能恐れのある場所、雪が吹き溜まりになる場所、焼却炉等の火気の付近には設置しないでください。
- 強風時はシートを取り外してください。思わぬ事故の原因になります。
- 積雪時は非常に危険ですので絶対に中に入らないでください。
- 積雪時は随時除雪作業をしてください。
- 本製品に火気等を近づけないでください。火災の原因となります。
- 天候の悪い日は、組み立て作業・補修作業をしないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 本体内部での火気の使用は危険ですので絶対にしないでください。火災・一酸化中毒の原因となります。



注意

人が損害を負う可能性及び物質損害の発生が想定される内容

- 組み立ては組立説明書をよくお読みの上正しく行ってください。誤った組み立ては、故障・破損等の思わぬ事故やケガの原因となることがあります。また本来の機能や強度が期待できなくなる事があります。
- 組み立ての際誤って手を傷つけることがありますので必ず手袋を着用してください。
- 本来の用途意外には使用しないでください。転倒・破損等の思わぬ事故やケガの原因となることがあります。
- コンクリートに固定用釘を打ち込む際は、保護メガネを必ず着用してください。
- パイプ等に物を掛けたり、ぶらさがらないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 有毒ガスが発生しますので絶対に燃やさないでください。
- 汚れが付着した場合は、直ちに汚れの種類に応じた方法で拭きとってください。
- 気温の寒暖の差が激しい日には、幕内側で結露が発生することがありますのでご注意ください。
- この商品は簡易型ですので常設はしないでください。
- このカバー素材は米国の難燃性基準「CPAI-84」に適合した仕様となっておりますが、本体周辺で火気を扱う際は十分に気を付けてください。

お手入れの方法




当商品は耐久性には万全を期していますが、お客様のお手入れによって道具の寿命は変わってきます。基本的な以下のお手入れを行ってください。

著しい汚れは、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをしてください。みがき粉、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。変色の原因になります。化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

輸入販売元: 平城商事株式会社 〒830-0055 福岡県久留米市上津1-10-35 0942-21-6388

部品内容

組み立てる前に各部品が揃っているかご確認ください。


①メインフレーム ※イラストはSです  x2	②トップクロスバー  S: x4 L: x6	③収納用留め具  x2
④フットプレート  x2	⑤本体シート  x1	⑥ピン  S: x8 長 L: x12
⑦リング  S: x12 L: x16	⑧ウイングナット  S: x8 L: x12	⑨固定用釘  x4
		⑩収納フード  x1

組み立て方

1 メインフレームにフットプレートを取り付ける

①メインフレームのキャスターの付いていないポールに④フットプレートを取り付けます。固定の際は⑥ピンと⑦リングを使って図を参考にして作業を行ってください。なお、組み上がったときにフットプレートが一番奥側になります。


※イラストはSです



2 トップクロスバーを取り付ける

①メインフレームに②トップクロスバーを差し込み、⑥ピンを使って固定します。クロスバーはSが4本、Lは6本あります。


※イラストはSです



3 本体シートをかぶせる

⑤本体シートをかぶせます。まずメインフレームを半分ぐらいまで伸ばし、その上から本体シートが全体を覆うようにかぶせてください。本体シートがメインフレーム全体を覆ったことを確認してから完全にメインフレームを伸ばして、本体シートが張った状態にしてください。


※イラストはSです



4 本体シートをポールに固定する

かぶせた本体シートがずれないように、内側からマジックテープで本体シートをメインフレームのポール部分に固定してください。マジックテープの位置は右図を参考にしてください。固定箇所はSが12箇所、Lが14箇所です。


※イラストはSです



5 本体シート下部をメインフレーム

本体シート下部をメインフレームに固定します。本体シート下部のハトメ部に⑧ウイングナットを通し、メインフレームに固定してください。固定箇所はSが8箇所、Lが12箇所です。


※イラストはSです



6 扉の開放と本体の固定方法

扉は巻きながら開き、扉の端にあるマジックテープで固定してください。次にメインフレームが縮まないようにメインフレームにあらかじめヒモで結ばれていますL字ピンをフレームの穴に通して固定してください。最後に本体の一番前面のキャスターと一番奥のフットプレートに⑨固定用釘で地面に固定すれば完成です。


※イラストはSです



7 本体の折りたたみ方法①

本製品は完成の状態から分解せずに折りたたむことが可能です。キャスター部分を固定していた固定用釘とL字ピンを抜き、扉を閉めてから、ゆっくりと後方に向かって本体を縮めてください。本体が収縮できたら、収納用留め具で本体シート上部の金具どうしを固定し、本体が伸びるのを防いでください。

※イラストはSです



8 本体の折りたたみ方法②

縮めた状態で保管する場合は雨や雪から本体を守るために上から⑩収納フードをかぶせてください。

※イラストはSです

